

Bruksanvisning

ESSVE Series

Oljefria kompressorer

ESSVE art nr: 713905,
713911, 713915, 713925



Vid uppackning

- Ta av emballaget och kontrollera varan för eventuella transportskador. Meddela din butik om du upptäcker en skada.

Vid igångkörning

- 230 Volt kompressorerna (T22, T25) ska köras på 1 fas i egen säkringsgrupp.
- Vid användning av förlängningsladd kan spänningsfall uppstå och göra kompressorn svårstartad. I vissa fall kan termosäkringarna då aktiveras. Om så sker, vänta ca 20 min så att temperaturen hinner sjunka, innan du försöker starta den på nytt. **Under dessa 20 min kan kompressorn inte startas.** Byt därefter till en grövre kabel, en kortare förlängningsladd, eller pröva att rulla av all kabel från vindan innan du försöker starta kompressorn igen.
- Välj inte längre förlängningsladd än nödvändigt.
- Använd alltid vredet på pressostaten för att starta och stäng av kompressorn. Tänk på att stänga av kompressorn när du inte använder den. Slå aldrig av kompressorn genom att dra ur sladden, då kan hela tanktrycket bli stående mot kolvarna, vilket leder till framtida startproblem.

Underhåll och skötsel

- Öppna bottenventilen och töm ut kondensvattnet ur tanken varje dag efter arbetets slut.
- Överbelasta inte kompressorn, då slits den fortare. En kolvkompressor ska arbeta 60% och vila 40%, dvs motorn ska inte gå mer än 40 min per timme, dock ej 40 min. kontinuerligt.
- Däcktrycket ska inte överskrida 2 bar. Vid högre tryck kan däcket explodera.
- Kompressorn ska inte användas utomhus i regn utan att stå under ett regnskydd med god ventilation.

Garanti o service

- ESSVE ger 1 års garanti mot fabriktionsfel vid uppvisande av inköpskvitto. Garantin omfattar reparationer och utbyte av defekta delar.
- Garantin gäller inte:
 - för skador orsakade av undermålig skötsel, felaktigt användningsområde, yttre slitage, transportskador eller utbrända el motorer.
 - om kompressorn manipulerats eller reparerats av annan än ESSVEs auktoriserade verkstäder.

Teknisk information

	AMP T3	AMP T5	AMP T25	AMP T22
Avgiven luft (vid 6 bar)	160 l/min	260 l/min	260 l/min	260 l/min
Max arbetstryck	10 bar	10,5 bar	10,5 bar	10,5 bar
Ljudnivå	62 dB	71 dB	70 dB	70 dB
Vikt	14 kg	32 kg	40 kg	41 kg
Mått (mm):	445x235x27	590x340x38	600x550x820	780x720x56
Tankstorlek	3 l	5 l	25 l	22 l
Effekt	0,9 Hk	2,0 Hk	2,0 Hk	2,0 Hk
Antal cylindrar	2 st	2 st	2 st	2 st
Elanslutning	1 fas, 230V	1 fas, 230V	1 fas, 230V	1 fas, 230V
IP klass	44	44	44	44